TÉCNICO

Fredy Franco

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Preventivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras

SELECCIONE MÁQUINA OBRAS

Enchapadora de Cantos Recta1

OPERARIO DE MÁQUINA

Alexis

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

08/04/2019

HORA INICIO INTERVENCIÓN

07:00 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

08/04/2019

HORA FIN INTERVENCIÓN

11:00 am

OBSERVACIONES ADICIONALES

08/04/2019.

Cambio de felpas,Puesta de sensor entrada nuevo,Cambio de los 4 palpa dores.

cambio de rodamientos rascadores 626-2RSH.

Limpieza de la máquina.

Lubricar cadena de transporte (ver manual tipo de grasa).

Purgar la unidad de mantenimiento de la máquina.

Limpieza de filtros de los armarios eléctricos (sustituir cuando sea necesario).

Limpieza de la tapa de cierre de la unidad de fusión (ver manual).

Limpieza y revisión general de la máquina.

Revisión del grupo rascador.

Limpieza y control visual sistema de refilladores.

Limpieza de la máquina.

Lubricar cadena de transporte (ver manual tipo de grasa).

Purgar la unidad de mantenimiento de la máquina.

Limpieza de filtros de los armarios eléctricos (sustituir cuando sea necesario).

Limpieza de la tapa de cierre de la unidad de fusión (ver manual).

Limpieza y revisión general de la máquina.

Revisión del grupo rascador.

Limpieza y control visual sistema de refilladores.

Lubricación del prensor superior (Ver manual).

Revisión correa de alimentación superior (Tensión de la correa, revisión rodillos de presión superior, Comprobar rodillos de inversión).

Limpieza de sonda de cola del grupo de encolado (ver manual).

Revisión y mantenimiento grupo encolado (limpiar la unidad de aplicación, lubricar las cadenas de accionamiento, comprobar las líneas eléctricas) (ver manual).

Revisión y mantenimiento unidad de aplicación (Limpieza de la unidad, comprobar el nivel de cola, limpieza del alojamiento de la unidad, comprobación de los cables) (ver manual).

Revisión y mantenimiento grupo de fresado de precisión (Limpieza y lubricación husillo y piezas móviles, revisión y ajuste rodillo explorador).

Revisión rascador recto (Toberas de soplado y cuchillas).

Revisión general y lubricación de guías lineares grupo Tupís.

Mantenimiento del accionamiento de la cadena de transporte (Cada 3 meses).

Comprobar las placas de la cadena (Cada 3 meses).

Comprobar y lubricar el husillo de regulación y lubricación del brazo oscilante del grupo fresador para perfiles FF32 (ver manual)(Cada 3 meses).

Comprobar los resortes de presión a gas de las puertas de la máquina (Cada 6